

Verlagerung von Groß- und Schwertransporten (GST) auf die Wasserstraße

Fachdatenbank GST-Umschlagstellen

Anwenderhilfe

Februar 2026



- 1** Überblick
- 2** Einzelne Schritte bei der Datenerfassung
- 3** Korrektur von Datensätzen
- 4** Aktualisierung von Datensätzen
- 5** Unterstützung bei der Datenerfassung

Die Fachdatenbank sammelt die relevanten Daten über GST-Übergabepunkte an Wasserstraße

Was ist die Fachdatenbank GST-Umschlagstellen?

- Die Fachdatenbank ist **eine Webanwendung** zur Ersterfassung und dauerhaften Pflege von **Stamm- und Fachdaten** der GST-Übergabepunkte an (Binnen-)Wasserstraßen
- Sie ermöglicht eine **einheitliche, effiziente und effektive** Datenverwaltung



Was sind die Vorteile der Webanwendung?



Moderne **webbasierte** und **einfach** zu bedienende Oberfläche



Qualitätssteigerung der Daten



Übersicht über **alle Hafenstandorte**



Eine Quelle, die separate Excel-Dateien vermeidet



Effiziente Datenverwaltung und **Automatisierung**



Erweiterte und **benutzerfreundliche Übersicht** der Daten

Wo kann ich Unterstützung finden?

- Sie können unsere **Fachadministration** unter gst-umschlagstellen@wsv.bund.de kontaktieren, um Fragen zu stellen und Probleme anzusprechen



Wie sieht der Prozess aus?

Häfen



Fachadministration



- Melden sich im Erfassungstool an, erstellen ein neues Nutzerprofil
- Erfassen die Daten mit Schreibrecht für den eigenen Hafenstandort
- Pflegen und aktualisieren die Daten
- Unterstützt Häfen beim Prozess der Datenerfassung und der jährlichen Aktualisierung
- Sichert die Qualität der eingegebenen Daten
- Gibt die eingereichten Datensätze frei

Was passiert mit den Daten?

- Die erfassten GST-Übergabepunkte werden für die Nutzung durch Dritte als **Open Data** zur Weiterverwendung, z.B. ELWIS, VEMAGS bereitgestellt



Wo kann ich zusätzliche Information finden?

- Neben dem ausführlichen **User Guide** finden Sie im **Hilfe-Bereich** der Homepage der Fachdatenbank eine **FAQ-Liste**



Hier finden Sie den Link zur Web-Anwendung: <https://app.gst-umschlagstellen.baw.de>



1

Überblick

2

Einzelne Schritte bei der Datenerfassung

3

Korrektur von Datensätzen

4


Aktualisierung von Datensätzen

5

Unterstützung bei der Datenerfassung

- 1 Registrierung und Login
- 2 Ersterfassung eines neuen Hafenstandortes
- 3 Ausfüllen des Eingabeformulars
- 4 Speichern, unterbrechen und weiterbearbeiten des Eingabeformulars
- 5 Abschließen und einreichen des Eingabeformulars

- 1** Registrierung und Login
- 2 Ersterfassung eines neuen Hafenstandortes
- 3 Ausfüllen des Eingabeformulars
- 4 Speichern, unterbrechen und weiterbearbeiten des Eingabeformulars
- 5 Abschließen und einreichen des Eingabeformulars



BAW GST-Umschlagstellen

Registrieren

E-Mail Adresse

Passwort

Passwort bestätigen

Registrieren

Bereits registriert? Zurück zum Login

gst-umschlagstellen-integration.baw.de • FAQs • Glossar • Kontakt • Nutzungsbedingungen • Datenschutz • Impressum • Barrierefreiheit

Link zur Fachdatenbank

Unter <https://app.gst-umschlagstellen.baw.de> registrieren Sie sich als neuer Nutzer.

1

Passwort anlegen


Bei erstmaliger Anmeldung werden Sie aufgefordert, Ihre E-Mail-adresse sowie ein eigenes Passwort anzulegen.

Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit dem Aktivierungslink wenige Minuten nach Ihrer Registrierung.

2

Login

Falls der Nutzer bereits vorhanden ist, gehen Sie zum Login.



BAW GST-Umschlagstellen

Login

E-Mail Adresse

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Anmelden](#)



[Noch kein Benutzerkonto? Hier registrieren](#)

[gst-umschlagstellen-integration.baw.de](#) · [FAQs](#) · [Glossar](#) · [Kontakt](#) · [Nutzungsbedingungen](#) · [Datenschutz](#) · [Impressum](#) · [Barrierefreiheit](#)

1

Anmeldung

Geben Sie Ihre E-Mail und Passwort an, mit der Sie sich registriert haben.



BAW GST-Umschlagstellen

Login

E-Mail Adresse

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

Anmelden

Noch kein Benutzerkonto? [Hier registrieren](#)

gst-umschlagstellen-integration.baw.de • FAQs • Glossar • Kontakt • Nutzungsbedingungen • Datenschutz • Impressum • Barrierefreiheit

Passwort zurücksetzen

Sie erhalten nach Absenden einen Wiederherstellungslink an die angegebene Email Adresse.

Falls Sie keine Email erhalten sollten, kontrollieren Sie bitte die angegebene Email Adresse auf Richtigkeit.

E-Mail Adresse

Absenden

[← Zurück zum Login](#)


gst-umschlagstellen-integration.baw.de • FAQs • Glossar • Kontakt • Nutzungsbedingungen • Datenschutz • Impressum • Barrierefreiheit

1 Passwort vergessen

Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es zurücksetzen. Klicken Sie auf „Passwort vergessen“ um zur Zurücksetzen-Maske weitergeleitet zu werden.

2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und klicken Sie „Absenden“. Sie erhalten eine automatische E-Mail mit weiteren Schritten.

Falls Sie keine automatische E-Mail bekommen haben, wenden Sie sich an unsere Fachadministration unter: gst-umschlagstellen@wsv.bund.de



Profileinstellungen

Thomas Mustermann
felix.koerner@capgemini.com
Rolle: Hafen-Nutzer

Profileinstellungen

Vorname: Nachname:

Telefonnummer (optional): Firma (optional):

Passwort ändern

altes Passwort:


neues Passwort:

Bestätigung neues Passwort:

1

Passwort ändern

Unter Profil können Sie jederzeit Ihre Benutzerdaten einsehen und ändern. Ebenso können Sie hier Ihr Passwort ändern und ein neues Passwort speichern.




1

Startseite

Nach der Aktivierung Ihres Nutzer-Accounts und dem erfolgreichen Login gelangen Sie auf die Fachdatenbank GST-Umschlagstellen-Startseite.

Das Navigationsmenü links enthält eine Auflistung aller von Ihnen eingegebenen Hafenstandorte sowie aller durch die Fachadministration freigegebenen Hafenstandorte und GST-Übergabepunkte der WSV in der Fachdatenbank.

Darüber hinaus finden Sie die Ihnen vorgelegten Korrekturen und das Ihnen bekannte Nutzerprofil im Navigationsmenü.




1

Sich abmelden

Sie können sich jederzeit über den Nutzerbereich, per Klick auf Ihren Namen, von der Fachdatenbank abmelden.





zuletzt gespeicherter Entwurf

Beispielhafen

Objekt-ID: 999 0000205

Zuletzt bearbeitet am: 19. Aug 2024, 17:49

Status: Entwurf

Art des Objektes: Hafenstandort

[Eingabe fortsetzen >](#)

Aktionen

+ Neuen Hafen anlegen

- 1 Neuen Hafenstandort anlegen**
Mit einem Klick auf „Neuen Hafen anlegen“ legen Sie einen neuen Hafenstandort an und beginnen mit Ihrer Eingabe.

Neuen Hafen anlegen

Wählen Sie bitte einen Hafenstandort aus der Liste aus oder vergeben einen neuen Namen für Ihren Hafenstandort:

Hafenstandort

Alberthafen

Hafenanlage Alberthafen Dresden (334 4948001)

Sollte Ihr Hafenstandort nicht in der Auswahlliste hinterlegt sein, dann geben Sie diesen bitte hier ein, damit ihr Hafenstandort in der Datenbank hinterlegt werden kann.

× Abbrechen **Weiter >**

1 Name anlegen

Nach dem Klick auf „Neuen Hafenstandort anlegen“ werden Sie aufgefordert, den Namen des Standortes aus der Wasserstraßen-Infrastruktur-Datenbank (WInD-Datenbank) auszuwählen.

Falls Ihr Hafenstandort nicht in der WInD-Datenbank vorhanden ist, legen Sie einen neuen Hafenstandort an und starten mit der Eingabe.

Wir empfehlen, bei der Namensvergabe dem folgenden Schema zu folgen:

> Hafenanlage [Name] [Ort] <

z. B. „Hafenanlage Rheinhafen Karlsruhe“



- Es werden nur GST-Übergabepunkte der Häfen erfasst, nicht die gesamte Verladeinfrastruktur.
- Jeder GST-Übergabepunkt wird in einer einheitlichen Struktur in der Fachdatenbank erfasst.



- Eine zentrale Ansprechperson des Hafenbetreibers ist verantwortlich für die Datenerfassung.
- Die Koordination mit beteiligten Dritten am Hafenstandort erfolgt durch die zentrale Ansprechperson.
- Die Häfen stimmen der Veröffentlichung der Infrastrukturdaten als Open Data zu.



- Eine Fachadministration unterstützt bei der Datenerfassung und regelmäßigen Aktualisierung.
- Nur durch die Fachadministration geprüfte Datensätze werden an Dritte weitergegeben.



- Die Betreiber sind verantwortlich für die Datenqualität und die Aktualisierung der Hafendaten.
- Die Betreiber können ihre Daten anlassbezogen aktualisieren.
- Die Aktualisierung erfolgt mit jährlicher Erfassung der internen Erfolgsstatistik (wird nicht veröffentlicht).

Funktionsbezeichnungen/-Adressen verwendet werden oder alternativ die Einwilligung der betroffenen Personen eingeholt werden. Mit dem Absenden der Daten stimmt der Nutzer der Speicherung und Veröffentlichung der personenbezogenen Daten als Open Data zu. Bitte aktivieren Sie zusätzlich zur Bestätigung das untenstehende Kästchen. Die Informationen zur Erfolgskontrolle werden nicht veröffentlicht.

Hiermit stimme ich der Speicherung und Veröffentlichung der personenbezogenen
☒ Daten als Open Data zu. Ich bestätigte, dass die Einwilligung der angegebenen
Ansprechperson zur Veröffentlichung der Daten vorliegt.

1

× Abbrechen

Eingabe starten >


1

Einwilligung Datenschutz

Sie werden aufgefordert der Datenschutzerklärung einzuwilligen. Die Einwilligung erfolgt nur einmalig beim neuen Anlegen eines Hafenstandorts.

Hinweis: Es ist wichtig zu bestätigen, dass von allen später im Formular aufgeführten Personen die Genehmigung zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten vorliegt.





The screenshot displays the 'Hafenstandort' form in the BAW portal. The interface includes a left sidebar with navigation links, a top status bar, and a main form area. Annotations highlight key features:

- 1:** A red dot next to 'Mobile Umschlagseinrichtungen' in the 'Stammdaten' section, indicating a required or incomplete field.
- 2:** A blue plus icon in the sidebar next to 'Hafenstandort', used to add new entries.
- 3:** Navigation buttons at the bottom of the form: '< vorheriges Formular' and 'nächstes Formular >'.
- 4:** The 'Status: Eingereicht' indicator in the top right corner of the form.

The form fields include: Ort des Hafenstandorts (Dresden), Hinweise Stammdaten, Ist der Hafen jederzeit verfügbar? (Ja/Nein), Benutzungsbedingungen des Hafens, and Wichtige Hinweise zum Übergabepunkt in Bezug auf die Durchführung von GST.

- 1 Status der Eingabe**
Die farbigen Punkte zeigen den Status Ihrer Eingabe an: 1) Graue Punkte bedeuten, dass die Eingaben vollständig oder zumindest ausreichend sind; 2) rote Punkte bedeuten, dass die Eingaben vervollständigt werden müssen oder nicht den Eingabekonventionen entsprechen.
- 2 Eingabe hinzufügen**
Mit dem Klick auf „Plus“ erscheinen weitere Eingabefelder.
- 3 Navigation**
Über die Navigationsschaltflächen gelangen Sie in den jeweils vorherigen oder nachfolgenden Formarteil.
- 4 Speichern**
Ihre Arbeitsstände werden automatisch zwischengespeichert. Es ist kein manuelles Speichern Ihrerseits notwendig!

Eingabe Vorschau * Wird gespeichert... Status: Eingereicht

Hafenstandort

Stammdaten

Bezeichnung des Hafens *

Art des Hafens *

Binnenhafen

Seehafen

Binnenhafen

Homepage der Betreibergesellschaft

Ansprechperson

Name *

Telefonnummer *

E-Mail-Adresse *

Bitte geben Sie einen gültigen Text ein

* Pflichtfelder

1 Verschiedene Felder


Bei der Eingabe der Daten gibt es Pflichtfelder und optionale Felder. Alle Pflichtfelder sind in der Webanwendung markiert.

2 Auswahlliste


Der Pfeil rechts bedeutet, dass es sich um eine hinterlegte Auswahlliste handelt.

3 Fehlermeldung

Ein Fehler im Seitenmenü sowie die rote Markierung um ein Feld bedeuten, dass Ihre Eingaben fehlerhaft oder unvollständig sind.



- 1 Seitenmenü ein- und ausklappen**
Über die Aktionsbuttons kann das Seitenmenü zur Formularnavigation ein- und wieder ausgeklappt werden. Standardmäßig ist das Seitenmenü ausgeklappt.



Hafen verlassen <<

Eingabe Vorschau **Prüfen** 1 Status: Entwurf

FEHLER

Es wurden 2 Fehler gefunden

Hafenstandort 1

STAMMDATEN 1

Hafenbezeichnung

Das Pflichtfeld ist nicht ausgefüllt

Umschlagstelle Umschla... 1

Ansprechperson

Name * 2

Das Pflichtfeld ist nicht ausgefüllt

Telefonnummer * 3

+49 1234

E-Mail-Adresse *

Max@testmail.com

Fax

* Pflichtfelder

Einreichen

- 1 Prüfansicht**
Über einen Klick auf die Schaltfläche „Prüfen“ können Sie alternativ direkt zu einer zusammenfassenden Übersicht der ausstehenden Pflichtdatenfelder im Formular springen.
- 2 Übersicht**
Über der Detailansicht finden Sie eine kurze Zusammenfassung der noch ausstehenden Pflichtdatenfelder.
- 3 Ausstehende Pflichtdatenfelder**
Aufgeschlüsselt nach Formularbereich werden in diesem Abschnitt die kommentierten Datenfelder aufgelistet. Über einen Klick auf die ausstehenden Pflichtdatenfelder können Sie direkt zum jeweiligen Punkt im Formular springen und die Datenfelder wie vorher beschrieben befüllen.


The screenshot shows the 'Ansprechperson' form in the BAW system. The form is in 'Entwurf' (Draft) status. A context menu is open over the 'Name' field, showing two options: 'Umschlagstelle umbenennen' (Rename tag) and 'Umschlagstelle löschen' (Delete tag). A yellow circle with the number '1' points to the menu. The form fields include: Name (*), Telefonnummer (*), E-Mail-Adresse (*), and Fax. The 'Name' field contains 'Thomas Mustermann'. The 'Telefonnummer' field contains '+49 1234 1234'. The 'E-Mail-Adresse' field contains 'thomas@mustermann.de'. The 'Fax' field contains '+49 1234 1234'. The form is part of a larger system with a sidebar on the left and a top navigation bar.

- 1 Löschen via Kontextmenü**
- Einzelne (optionale) Formularteile können Sie stets über das Kontextmenü, welches sich nach Klick auf die drei Punkte in der rechten oberen Formularteilecke öffnet, löschen oder umbenennen.

Beispiel: Hafenstandort Alberthafen Dresden



Beispiel Alberthafen Dresden: Die rot markierten Informationen werden mithilfe der Fachdatenbank erfasst



Erfassung des Hafenstandorts: betriebliche und geographische Daten



Stammdaten

Art des Hafens
Name der Betreibergesellschaft
Homepage
Verfügbarkeit
Benutzungsbedingungen
Hinweise GST

Lage

Geokoordinaten
Nächstgelegene Bundeswasserstraße
Bundeswasserstraßen Nummer
Stromkilometer Stationierung

Zentrale Ansprechperson

Kontaktdaten

Hafenmeister

Kontaktdaten

Regelmäßige Schifffahrtslinien

Zielorte



Mobile Umschlagseinrichtungen

- Verfügbarkeit
- Anzahl
- Aufstellmöglichkeiten
- Maximale Traglast

Kaimauer/Uferbefestigung am Aufstellort


- Beschaffenheit der Kaimauer
- Tragfähigkeit
- Maximale Bodenpressung
- Verfügbare Abstellfläche

Montageflächen und Dienstleistungen

- Verfügbare Montagefläche
- Größe der Montagefläche
- Zusätzliche Dienstleistungen

Mobile Umschlagseinrichtungen werden zentral für den Standort erfasst






- 1 Stammdaten des Hafenstandortes**
- Zu den Stammdaten gehören Informationen wie die Art des Hafens, die Verfügbarkeit des Hafens, die Homepage, etc.

1 Verfügbarkeit des Hafens

Hier sind die Öffnungszeiten des Hafens gemeint. Das Feld „Bitte beschreiben Sie die Einschränkungen“ erscheint, wenn auf „nein“ geklickt wird.

2 Wichtige Hinweise zum Übergabepunkt in Bezug auf die Durchführung von GST

Hier können Sie bspw. Erfahrungswerte zum GST-Umschlag in die FDB eintragen. Darunter fallen etwaige Beschränkungen, Vorlaufzeiten und sonstige relevante Hinweise.



- Lage des Hafenstandortes**
Die Geokoordinaten des Hafenstandortes werden mit dem Wasserstraßen-Locator erfasst. Dieser füllt automatisch die Daten zur Lage des Standorts aus. Dafür müssen Sie mit einem Klick auf der Karte einen Pin setzen.
Alternativ können Sie auch Koordinaten direkt in die entsprechenden Felder eintragen. Der Pin wird dann automatisch gesetzt.

The screenshot displays the 'Hafenstandort' (Harbor Location) data entry form. The form is divided into sections for 'Bundeswasserstraße' (Federal Waterway) and 'Zusätzliche Bundeswasserstraße' (Additional Federal Waterway). The 'Bundeswasserstraße' section includes fields for 'Nächstgelegene Bundeswasserstraße *' (Next closest federal waterway), 'Bundeswasserstraßennummer *' (Federal waterway number), and 'Stromkilometrierung (Stationierung Anfang) *' (Stream kilometer measurement (stationing start)). The 'Zusätzliche Bundeswasserstraße' section has similar fields. A yellow box highlights the 'RIS ID' field, which contains the value 'DEDR500701HRBA100608'. A yellow circle with the number 1 points to this field. The form also includes a sidebar with navigation options, a status indicator 'Status: Entwurf', and a 'Einreichen' (Submit) button.

1

RIS ID

River Information Service – Binnenschifffahrtsinformationsdienste, sind die harmonisierten Informationsdienste zur Unterstützung des Verkehrs- und Transportmanagements in der Binnenschifffahrt einschließlich der Schnittstellen zu anderen Transportarten. Der RIS Index ist ein standardisiertes Format zur georeferenzierten Beschreibung der Wasserstraßeninfrastruktur. Alle für die Binnenschifffahrt relevanten Objekte (z. B. Häfen, Liegeplätze, Schleusen, Brücken, Pegel usw.) werden mit dem RIS Index beschrieben. Dieser setzt sich zusammen aus dem ISRS Location Code + Objektbeschreibungen.

RIS ID ist ein Feld, dessen Pflege zentral durch Fachadministration der Fachdatenbank erfolgt.

1

Ansprechpersonen des Hafenstandortes

Bitte die Kontaktdaten der zentralen Ansprechperson des Hafens und des Hafenmeisters eingeben und der Veröffentlichung zustimmen.

Eingabe Vorschau

Status: Entwurf

Hafenstandort

Stammdaten

Standort

Ansprechperson

Regelmäßige Schifffahrten

Mobile Umschlagseinrichtungen

Montageflächen / Dienstleistungen

Regelmäßige Schifffahrten

Verkehren am Hafenstandort regelmäßige Schifffahrtslinien?

☒ Ja

☐ Nein

Regelmäßig verkehrende Schifffahrtslinien am Hafenstandort *

Hamburg

< vorheriges Formular

nächstes Formular >

- 1 **Regelmäßige Schifffahrtslinien**
Das Feld „Regelmäßig verkehrende Schifffahrtslinien am Standort“ erscheint, wenn auf die Frage oben mit „Ja“ geantwortet wird.

Eingabe Vorschau

Hafenstandort

Stammdaten

Standort

Ansprechperson

Regelmäßige Schifffahrten

Mobile Umschlagseinrichtungen

Montageflächen / Dienstleistungen

Mobile Umschlagseinrichtungen

Besitzt der Standort eigene mobile Umschlagseinrichtungen?

☒ Ja

☐ Nein

Anzahl der Umschlagseinrichtungen *

2

Sind Aufstellmöglichkeiten für Mobilkräne vorhanden?

☒ Ja

☐ Nein

Max. Traglast


60 t

1 Mobile Umschlagseinrichtungen


Geben Sie an, ob der Hafenstandort eigene mobile Umschlagseinrichtungen besitzt und wie viele dieser vorhanden sind. Geben Sie ebenfalls an, ob Aufstellmöglichkeiten für Mobilkräne vorhanden sind.

2 Das Feld „Anzahl der Umschlagseinrichtungen“ erscheint, wenn auf die Frage oben mit „Ja“ geantwortet wird.

Einschränkungen bzw. Besonderheiten zu GST am jeweiligen Hafen sollten in den Freitextzeilen (unter „Stammdaten - Wichtige Hinweise zum Übergabepunkt in Bezug auf die Durchführung von GST“) angegeben werden.



- 1 Kaimauer/Uferbefestigung am Aufstellort der mobilen Umschlagseinrichtung**
- Bitte beachten Sie die Einheiten, in welchen Sie die Felder ausfüllen sollen.



1 Montageflächen und Dienstleistung

Tragen Sie die Informationen zu Montageflächen ein. Diese können überdacht oder im Freien verfügbar sein. Zudem können die Größe der Montagefläche und zusätzliche Dienstleistungen des Hafens eingetragen werden.

Falls die Bedingungen der Montage sehr spezifisch sind und mehr Erklärungen brauchen, können Sie das untenstehende Eingabefeld „Zusätzliche Dienstleistungen des Hafens/Standortes“ nutzen und Ihren Fall genau beschreiben.

Umschlagstelle Landseite


Anzahl
Name


Ansprechperson

Kontaktdaten

Lage

Geokoordinaten
Nächstgelegene Bundeswasserstraße
Bundeswasserstraßen Nummer
Stromkilometer Stationierung Anfang
Uferseite





1

Noch keine Umschlagstelle angelegt

Legen Sie Ihr erstes Umschlagstellen-Formular an, um die Dateneingabe zu starten

+ Umschlagstelle erstellen

2

Neues Umschlagstelle-Formular


Bitte benennen Sie die neue Umschlagstelle. Der Name der Umschlagstelle kann später im Formular angepasst werden.

Name der Umschlagstelle

Umschlagstelle 1

Abbrechen Umschlagstelle erstellen >

- 1 Umschlagstelle anlegen**
Ein GST-Übergabepunkt hat eine oder mehrere Umschlagstellen mit jeweils einem oder mehreren Liegeplätzen. Sie können neue Umschlagstellen über das entsprechende Feld oder das Plus-Symbol in der Seitennavigation hinzufügen
- 2 Namen vergeben**
Es ist erforderlich, jede Umschlagstelle zu benennen.



Eingabe Vorschau

Status: Entwurf

Umschlagstelle 1

Ansprechperson

Name *

Thomas Mustermann

Telefonnummer *

+49 1231 23

E-Mail-Adresse *

thomas@mustermann.de

Fax

+49

< vorheriges Formular

nächstes Formular >

* Pflichtfelder

Einreichen

1

Ansprechperson der Umschlagstelle

Es werden die Kontaktdaten der Ansprechperson für die Umschlagstelle benötigt.

The screenshot shows the BAW software interface for entering a transfer point. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Hafenstandort', 'Stammdaten', 'Standort', 'Ansprechperson', 'Regelmäßige Schifffahrten', 'Mobile Umschlagseinrichtungen', and 'Montageflächen / Dienstleistungen'. The main area displays a map of the Elbe river area with a red pin and a yellow box highlighting a specific location. Below the map, there are input fields for the coordinates of the land area.

Input fields for coordinates:

Breiten-Koordinate der Landfläche *	Längen-Koordinate der Landfläche *
51.0646907	13.707297

1 Lage der Umschlagstelle

Die Geokoordinaten der Umschlagstelle werden analog zu denen des Hafenstandortes mit dem Wasserstraßen-Locator erfasst. Dieser füllt automatisch die Daten zur Lage des Standorts aus. Dafür müssen Sie mit einem Klick auf der Karte einen Pin setzen.

Alternativ können Sie auch Koordinaten direkt in die entsprechenden Felder eintragen. Der Pin wird dann automatisch gesetzt.

Umschlagstellen – ortsfeste Verladeeinrichtungen



Stammdaten

Name der Landseite
Name der Betreibergesellschaft
KV-Anlage
Verfügbare Abstellfläche
Verfügbare Rangierfläche
Verfügbare Montagefläche
Art der Montagefläche

Schwerlastkräne

Name
Hersteller/Typ
Maximale Traglast



Bildquelle: Kahl Schwerlast / SBO


Umschlagstellen – ortsfeste Verladeeinrichtungen



The screenshot shows the 'Eingabe' (Input) tab of a software interface for creating a new loading facility. The left sidebar contains a list of categories: Umschlagstelle 1, Ansprechperson, Lage, VERLADEEINRICHTUNGEN (highlighted with a yellow box and a plus sign), LIEGEPLÄTZE, GST - STRASSENANBINDUNGEN, and GST - SCHIENENANBINDUNGEN. The main area is titled 'Verladeeinrichtung 1' and shows a form with the following fields: 'Name der Verladeeinrichtung *' (filled with 'Verladeeinrichtung 1'), 'Name Landseite *' (filled with 'Flügelbrücke'), and 'Name Betreibergesellschaft *' (filled with 'Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (Albertshafen)'). Below these fields are two radio buttons for 'Handelt es sich um eine KV-Anlage?' with 'Ja' and 'Nein' options, where 'Nein' is selected. At the bottom of the form, there are two sections: 'Ortsfeste Einrichtung' and 'RoRo-Anlagen', each with a plus icon and a label. A yellow box highlights these two sections, with a yellow arrow pointing from the 'VERLADEEINRICHTUNGEN' category in the sidebar to the plus icon in the 'Ortsfeste Einrichtung' section. Another yellow box highlights the 'Status: Entwurf' button in the top right corner, with a yellow arrow pointing from the plus icon in the 'VERLADEEINRICHTUNGEN' category to it. A third yellow box highlights the 'Ortsfeste Einrichtung hinzufügen' and 'RoRo-Anlagen hinzufügen' buttons, with a yellow arrow pointing from the plus icon in the 'Ortsfeste Einrichtung' section to them. The bottom of the interface shows a navigation bar with 'vorheriges Formular' and 'nächstes Formular' buttons, and a 'Einreichen' button.

1 Neue Verladeeinrichtungen anlegen
Mit einem Klick auf das Plus-Symbol können Sie beliebig viele, neue Verladeeinrichtungen hinzufügen. Über das Kontextmenü hinter dem Drei-Punkte-Symbol können Sie Verladeeinrichtungen wieder löschen oder umbenennen.

2 Ortsfeste Einrichtungen und RoRos hinzufügen
Mit einem Klick auf die jeweiligen Bereiche können Sie ortsfeste Einrichtungen und RoRo-Anlagen zum Formular hinzufügen. Über die Kontextmenüs hinter dem Drei-Punkte-Symbol können Sie diese Formulareile wieder entfernen und umbenennen.




1 Stammdaten der Verladeeinrichtung
Hier sind Sie aufgefordert, ortsfeste Schwergutkräne und sonstige feste Anlagen für GST-Umschläge anzugeben. Eine Umschlagstelle kann eine oder mehrere ortsfeste Verladeeinrichtungen haben.

2 KV-Anlage = Kombinierte Verkehr
Der Gütertransport erfolgt in ein und derselben genormten Ladeeinheit. Dabei kann es sich bspw. um einen Container oder einen Wechselaufbau von mindestens 20 Fuß Länge handeln – ebenso um einen Sattelanhängen mit oder ohne Zugmaschine oder einen Lastkraftwagen mit Anhänger. Während des Transports wechselt die Ladeeinheit einschließlich des Gutes den Verkehrsträger.
Der Vor- und Nachlauf findet jeweils auf der Straße statt – und zwar zur bzw. von der nächstgelegenen geeigneten Umschlagsanlage des KV..
Der Hauptteil der Strecke wird auf einer Binnenwasserstraße und/oder auf der Schiene zurückgelegt.

1

2

- 1 Ortsfeste Verladeeinrichtung**
Geben Sie die Stammdaten der ortsfesten Schwergutkräne und sonstigen festen Anlagen für Großraum- und Schwerlastumschlag.
Eine Umschlagstelle kann eine oder mehrere ortsfeste Verladeeinrichtungen haben.
- 2 Hafenkran anlegen**
Über einen Klick auf die Schaltfläche können Sie den Formulareil „Hafenkran“ hinzufügen.



The screenshot shows the 'Eingabe' (Input) tab of the 'Umschlagstelle 1' (Transfer Station 1) configuration. The left sidebar contains a navigation menu with icons for back, forward, and various station types. The main area displays the configuration for 'Hafenkran für GST' (Port Crane for GST). Two fields are highlighted with orange boxes and numbered 1 and 2: 'Name des Hafenkrans für GST *' (Name of the port crane for GST *) and 'Kategorie des Hafenkrans für GST' (Category of the port crane for GST). Below these are dropdown menus for 'Hafenkran 1' and 'Schwerlastkran fest'. Further down are input fields for 'Typ Hafenkran' (LR1600) and 'Max. Traglast' (620). At the bottom is a button '+ Hafenkran hinzufügen' (Add port crane).

- 1 Schwerlastkran**
Es können Schwerlastkräne hinzugefügt werden. Es kann ein Name vergeben, der Hersteller/Typ, Hubkapazität des Schwerlastkrans gesetzt und die maximale Traglast angegeben werden.
- 2 Kategorie des Schwerlastkranes**
Dieses Feld enthält eine Auswahlliste:
 - Schwerlastkran hafenmobil Raupe
 - Schwerlastkran hafenmobil Radsatz
 - Schwerlastkran fest
 - Schwerlastkran schienengebunden

Umschlagstellen – RoRo Anlagen



RoRo-Anlage

Art der RoRo Anlage

Max. Achslast

Abmessungen Länge

Abmessungen Breite


Max. Steigung/Gefälle

Verfügbare Abstellfläche


Verfügbare Rangierfläche

Verfügbare Montagefläche

Art der Montagefläche



Bildquelle: SBO



1

Roll-on-Roll-off (RoRo) Anlage

Die RoRo Anlage ermöglicht RoRo-Schiffen bei wechselnden Wasserständen und verschiedenen Beladungszuständen den Güterumschlag durch einen Rolltransport.

RoRo-Terminals haben einen RoRo-Liegeplatz, an denen RoRo-Schiffe festmachen können; derartige Liegeplätze haben feste oder verstellbare Rampen zum Ufer.

Liegeplatz

Name

Verfügbare Länge je Liegeplatz

Zulässige Schiffsgröße

Maximale Länge des Liegeplatzes

Maximale Breite des Liegeplatzes

Maximale Abladetiefe

Lage


Geokoordinaten

Nächstgelegene Bundeswasserstraße

Bundeswasserstraßen Nummer

Stromkilometer Stationierung Anfang

Uferseite



Bildquelle: Kahl Schwerlast / SBO

Umschlagstelle 1

Ansprechperson

Lage

VERLADEEINRICHTUNGEN

Verladeeinrichtung 1

LIEGEPLÄTZE

Liegeplatz 1

GST - STRASSENANBINDUNGEN

GST - SCHIENENANBINDUNGEN

Status: Entwurf

Liegeplatz 1

Stammdaten

Name des Liegeplatzes *

Liegeplatz 1

Verfügbare Länge je Liegeplatz

118 m

Min. Wassertiefe des Liegeplatzes

Max. Länge des Liegeplatzes

106 m


Max. Breite des Liegeplatzes

12 m

Max. Abladetiefe des Liegeplatzes

25 m

- Liegeplätze der Umschlagstelle**
Ein Liegeplatz ist ein nach den Regelabmessungen eines Schiffes oder Schiffsverbandes bemessener Teil eines Hafens oder einer Wasserstraße (DIN 4054, VV-WSV 1102), hier zum Umschlag von Großraum- und Schwergut.
Eine Umschlagstelle hat einen oder mehrere Liegeplätze. Beim Liegeplatz sollen die Angaben wasserseitig gemacht werden.
- Zulässige Schiffsgröße**
Bei den Angaben können Sie sich an den CEMT-Klassen orientieren, siehe unter <https://www.eurisportal.eu/routeplanner> („Optionen“ > „Schiffstyp nach CEMT-Klasse auswählen“).
- Max. Abladetiefe des Liegeplatzes**
Bitte geben Sie die maximale Abladetiefe des Schiffes unter dem Bezugswasserstand an.




1 Lage des Liegeplatzes

Die Geokoordinaten des Liegeplatzes werden analog zu denen des Hafenstandortes mit dem Wasserstraßen-Locator erfasst. Dieser füllt automatisch die Daten zur Lage des Standorts aus. Dafür müssen Sie mit einem Klick auf der Karte einen Pin setzen.

Alternativ können Sie auch Koordinaten direkt in die entsprechenden Felder eintragen. Der Pin wird dann automatisch gesetzt.

Hier ist zu unterscheiden zwischen Umschlagstellen an einer Bundeswasserstraße und Umschlagstellen in einem Hafen/Hafenbecken. Bei einem Liegeplatz in einem Hafenbecken wird der Stromkilometer der Hafeneinfahrt vom Wasserstraßen-Locator automatisch übernommen.


**1**

Straßenanbindung benennen


Es können mehrere Straßenanbindungen hinzugefügt werden. Jede Straßenanbindung der Umschlagstelle sollte benannt werden.

Erhoben werden GST-geeignete Zufahrten innerhalb des öffentlichen Straßennetzes (gem. StVO). Konkret geht es um die Strecke vom Beginn des Hafentors der Umschlagstelle (Anfang des Privatgeländes) bis zum übergeordneten Straßennetz (Landes- und Bundesstraßen, Bundesautobahnen).

Alle Datenfelder zum Straßenanschluss, die für Sie zur Bearbeitung ausgegraut sind, werden zentral von der Fachadministration gepflegt.



- 1 Lage der Straßenanbindung**
- Die Geokoordinaten der Straßenanbindung werden analog zu denen des Hafenstandortes mit dem Wasserstraßen-Locator erfasst. Dieser füllt automatisch die Daten zur Lage des Standorts aus. Dafür müssen Sie mit einem Klick auf der Karte einen Pin setzen.
- Alternativ können Sie auch Koordinaten direkt in die entsprechenden Felder eintragen. Der Pin wird dann automatisch gesetzt.




1 Informationen zur Straßenanbindung

Zusätzlich wird die nächstgelegene Bundesstraße oder Bundesautobahn, sowie die entsprechende Entfernung zum Hafentor erfasst.

Wenn es Straßen zum Hafen gibt, die lediglich als Zufahrt oder als Ausfahrt genutzt werden können, so kann dies unter „Richtungsabhängigkeit“ angegeben werden. (Wasser-Straße = nur Ausfahrt, Straße-Wasser = nur Einfahrt, keine = in beiden Richtungen nutzbar) eingetragen.

Bitte beachten Sie, dass bei der Angabe von Richtungsabhängigkeiten **immer** mindestens zwei Straßenanschlusspunkte angelegt werden müssen.



1 Andienung der GST-Umschlagstelle innerhalb des Hafengeländes

Es können Informationen zur
Andienung der GST-Umschlagstelle
innerhalb des Hafengeländes erfasst
werden.

Es handelt sich um eine geschätzte
maximal zulässige Achslast.

Umschlagstelle 1

Ansprechperson

Lage

VERLADEEINRICHTUNGEN

Verladeeinrichtung 1

LIEGEPLÄTZE

Liegeplatz 1

GST - STRASSENANBINDUNGEN

Straßenanbindung 1 - Flü...

GST - SCHIENENANBINDUNGEN

Restriktion GST

Restriktionen für GST auf öffentlicher Straße

Brücken

Absicherung des Transports

Polizeibegleitung

Hinweise für Restriktionen für GST ?

Lageplan Andienung

Vorhanden

Abbildung Engstellen

Vorhanden

< vorheriges Formular

nächstes Formular >

* Pflichtfelder

Einreichen

Brücken
Kreiselstraße
Brücken und Kreisverkehr
Sonstiges

Polizeibegleitung
Private Begleitung (BF4-Fahrzeuge)
Private Begleitung (BF4-Fahrzeuge) und Polizeibegleitung
Sonstiges

Vorhanden
Nicht vorhanden
Auf Anfrage

- 1 Restriktionen für GST auf den Zufahrtsstraßen zum Hafenstandort**
Es können Informationen zur Straßenanbindung wie Restriktionen oder Transportabsicherung angegeben werden. Bei allen Feldern handelt es sich um Auswahllisten.
- 2 Hinweise für Restriktionen für GST**
Hier trägt das Qualitätssicherungsteam weiterführende Hinweise zu Restriktionen (wie bspw. Kurvenradien) ein.

Stammdaten/Lage

Geokoordinaten

GST-Schienenanbindung

Schienenanbindung vorhanden
Anzahl der Umschlaggleise
Nutzbare Gleislänge
Nächstgelegene Anschlussgrenze DB
Streckenklasse Gleise bis Anschluss

Regelmäßige Bahnlinien


Regelmäßige Bahnlinien
Zielorte

Eisenbahnbetriebsleiter

Kontaktdaten




Bildquelle: SBO




1

2

- 1 GST-Schienenanbindung der Umschlagstelle**
Die Schienenanbindung ist der Gleisanschluss des GST-Übergabepunktes an das Netz der Deutschen Bahn. Es können Informationen wie der Name, Anzahl Umschlaggleise, Streckenklassen, nutzbare Gleislänge und nächstgelegene Anschlussgrenze zum DB-Netz eingetragen werden.
- 2** In diesem Feld finden Sie eine Auswahlliste zu Streckenklassen der deutschen Bahn.




- 1 Lage der GST-Schienenanbindung**
Die Geokoordinaten der Schienenanbindung werden analog zu denen des Hafenstandortes mit dem Wasserstraßen-Locator erfasst. Dieser füllt automatisch die Daten zur Lage des Standorts aus. Dafür müssen Sie mit einem Klick auf der Karte einen Pin setzen.
Alternativ können Sie auch Koordinaten direkt in die entsprechenden Felder eintragen. Der Pin wird dann automatisch gesetzt.



1 Regelmäßige Bahnlinien

Es können Informationen zu regelmäßigen Bahnlinien erfasst werden.

Das Feld „Regelmäßig verkehrende Bahnlinien am Standort“ erscheint, wenn auf die Frage im Auswahlmennü mit „Ja“ geantwortet wird.

**1**

Ansprechperson **Eisenbahnbetriebsleitung**


Hier sollten Sie die Kontaktdaten der Eisenbahnbetriebsleitung hinterlegen.

Schwimmkräne

Name
Betreiber
Hersteller/Typ
Tragfähigkeit



Bildquelle: Schiffbilder / Dariusz Tuczkowski



Input: Eingabe | Preview: Vorschau | Status: Entwurf

Schwimmkräne

Schwimmkran 1

Schwimmkran 1

Name des Schwimmkrans *

Schwimmkran 1

Betreiber des Schwimmkrans *

Alberthafen Dresden

Typ des Schwimmkrans *

Sennebogen


Max. Tragfähigkeit des Schwimmkrans

800 t

< vorheriges Formular | nächstes Formular >

* Pflichtfelder | Einreichen


- 1 Schwimmkräne am Hafenstandort**
- Ein Schwimmkran oder Kranschiff ist ein mobiler, auf Gewässern schwimmender Kran und gehört zur Klasse der Arbeitsschiffe. Er wird in der Regel zum Heben und Umsetzen besonders schwerer oder umfangreicher Objekte in, auf oder an Gewässern eingesetzt.


**1**

Interne Erfolgskontrolle

Hier bitten wir Sie, auf **freiwilliger Basis** Angaben zur GST-Historie am Hafenstandort zu machen. Diese Daten sind von enormem Wert für interne Auswertungen im BMV und werden **nicht** veröffentlicht.

Sie können für mehrere Jahre Daten zur Umschlagshistorie des Hafenstandorts angeben.






The screenshot shows the BAW web application interface. On the left is a sidebar with icons for Home, Häfen, and WSV-Punkte. The main content area is titled 'zuletzt gespeicherter Entwurf'. It displays details for a draft entry: 'Hafenanlage Alberthafen Dresden', 'Objekt-ID: 334 4948001', 'Zuletzt bearbeitet am: 27. Aug 2024, 16:21', 'Status: Entwurf', and 'Art des Objektes: Hafenstandort'. A blue button labeled 'Eingabe fortsetzen >' is highlighted with an orange box. An orange circle with the number '1' and an arrow points to this button. On the right, under the heading 'Aktionen', there is a button '+ Neuen Hafen anlegen'.

1

Eingabe fortsetzen

Nachdem Sie Ihr Formular verlassen haben, wird es als “Entwurf” auf der Startseite angezeigt.
Sie können jederzeit die Eingabe fortsetzen.



The screenshot shows the 'Häfen' (Ports) section of the BAW portal. A sidebar on the left contains navigation links for Home, Häfen, WSV-Punkte, and Korrekturen. The main content area has a header with 'Häfen' and two buttons: 'Meine Häfen' and 'Alle Häfen'. A callout box labeled '1' highlights the 'Alle Häfen' button. Below the buttons is a table of port locations. A callout box labeled '2' highlights the table. The table has columns for Hafenstandort, Art des Hafens, Status, Besitzt Kopie, Name der Betreibergesellschaft, Bearbeiter, Zentrale Ansprechperson, and RIS-ID. The table lists three ports: Elbehafen Brunsbüttel, Hafenanlage Bamberg, and Hafenanlage Trier.

Hafenstandort	Art des Hafens	Status	Besitzt Kopie	Name der Betreibergesellschaft	Bearbeiter	Zentrale Ansprechperson	RIS-ID
Elbehafen Brunsbüttel		Freigegeben	Nein	Brunsbüttel Ports GmbH	gst-umschlagstellen.de@capgemini.com	Sven Hargens	DEBRB007011
Hafenanlage Bamberg		Freigegeben	Nein	Bayernhafen	gst-umschlagstellen.de@capgemini.com	Stephan Absmeier	DEBAM03001
Hafenanlage Trier		Freigegeben	Nein	Am Zehnhoff - Söns GmbH	gst-umschlagstellen.de@capgemini.com	Thomas Keppelstraß	DETRIO3201H

1 Alle Hafenstandorte ansehen

Sie können unter dem Menüpunkt „Alle Hafenstandorte“ alle durch die Fachadministration freigegebenen Hafenstandorte einsehen.

Freigegebene Hafenstandorte sind von anderen Nutzern erstellt und durch die Fachadministration geprüft.

2 Gelistet werden die Einträge nach einer Reihe von Attributen wie Status, Art des Hafens usw. Sie können die Auflistung nach Belieben filtern und durchsuchen.



Top navigation bar showing 'Eingabe' and 'Vorschau' buttons. The 'Vorschau' button is highlighted with a yellow box and labeled with a yellow circle '1'. The status is 'Entwurf'.

1 Vorschau des Eingabeformulars ansehen
Mit dem Klick auf Vorschau landen Sie auf der Überblickseite, auf der alle Eingaben dargestellt werden. Dadurch können Sie Ihre Eingaben vor dem Einreichen überprüfen.

Preview page for 'Hafenanlage Alberthafen Dresden' (Objekt ID: 334 4948001). The page displays a detailed overview of the input data. A yellow box highlights the 'PDF downloaden' button at the bottom left, labeled with a yellow circle '2'.

Stammdaten	
Bezeichnung des Hafens *	Hafenanlage Alberthafen Dresden
Art des Hafens	Binnenhafen
Name der Betreibergesellschaft	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (Alberthafen)
Homepage	https://binnenhafen-sachsen.de
Straße / Hausnummer des Hafenstandortes	Magdeburger Straße 58
Ort des Hafenstandortes	Dresden

2 Vorschau als PDF herunterladen
Sie können daraus ein PDF-Dokument generieren und dieses herunterladen.

The screenshot shows the 'Eingabe' (Input) view of the 'Hafenstandort' (Harbor Location) form. The 'Stammdaten' (Basic Data) section is active. The 'Bezeichnung des Hafens *' field contains 'Hafenanlage Alberthafen Dresden'. The 'Art des Hafens *' dropdown is set to 'Binnenhafen'. The 'Name der Betreibergesellschaft *' field is empty. The 'Einreichen' button is highlighted with a yellow box and a yellow circle with the number 1. A yellow box with a yellow circle with the number 2 highlights a message box that appears when the form is not submitted correctly.

Das Formular konnte nicht eingereicht werden.

Es wurden noch nicht alle notwendigen Felder korrekt befüllt.
Bitte gehen Sie sicher, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.

Tipp: Über die Ansicht "Prüfen" können Sie Formularfelder mit Fehlern auf einen Blick sehen.

× Schließen

- 1 Eingabeformular einreichen**
Mit dem Klick auf „Einreichen“ können Sie nur einen vollständig ausgefüllten Hafenstandorteintrag (mit allen grauen Punkten) zur Prüfung durch eine Fachadministration einreichen. Wenn alle Ihre Eingaben korrekt sind, wird das Formular an die Fachadministration gesendet.
- 2 Eingabe nicht korrekt oder vollständig**
Wenn Ihre Eingaben nicht korrekt oder vollständig sind, bekommen Sie eine Meldung, dass Formular nicht eingereicht werden kann.

1

Überblick

2

Einzelne Schritte bei der Datenerfassung

3

Korrektur von Datensätzen

4

Aktualisierung von Datensätzen

5

Unterstützung bei der Datenerfassung

GST-Umschlagstellen

Erfassung GST-Umschlagstellen - Ein Formular benötigt Korrektur

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihr angelegtes Formular **Hafenanlage Alberthafen Dresden** benötigt eine Korrektur.
Bitte melden Sie sich in der Fachdatenbank GST-Umschlagstellen an und gehen Sie auf "Meine Korrekturen", um die Ihnen zugewiesenen Korrekturen zu sehen.
Vielen Dank!

Ihre Fachadministrator
[Zur Webanwendung](#)

1


1

Benachrichtigung per E-Mail

Wenn im Zug der Qualitätssicherung Korrekturbedarfe an Ihrem Datenformular festgestellt werden, erhalten Sie nach Abschluss der Reviews eine automatisch erstellte Benachrichtigung.

In dieser E-Mail finden Sie den direkten Link zu Ihrem Datenformular in der Fachdatenbank GST-Umschlagstellen.

Die Darstellung der Benachrichtigung kann je nach E-Mail-Anbieter abweichen.



Korrekturen

Hier sind die Objekte aufgelistet, die eine Korrektur von Ihnen benötigen.
Bitte wählen Sie ein Objekt aus, um es zu bearbeiten und korrigieren Sie die markierten Felder.

Meine Korrekturen

Hafenanlage Alberthafen Dresden

Zuletzt bearbeitet am:
28. Jan 2025, 16:38

Status:
Korrektur

Korrektur gestartet:
Nein

Fortschritt:
0/5

Details einblenden ▾

Objekt öffnen >

1


Bereich „Korrekturen“

Nach Anmeldung in der Fachdatenbank GST-Umschlagstellen finden Sie Ihre zu korrigierende Formulare im Bereich „Korrekturen“ in der Seitennavigation.

2

Korrektur starten

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Objekt öffnen“ können Sie die Korrektur des Datenformulars beginnen.



Hafenanlage Alberthafen Dresden
Objekt ID: 334 4948001
Status: Korrektur

1 Umschlagstellen

2 Lage

2 Breiten-Koordinate der Landfläche *

2 Längen-Koordinate der Landfläche *


2 Bundeswasserstraße

2 Nächstegelegene Bundeswasserstraße *

* Pflichtfelder

Korrektur beenden

- 1 Korrekturen in den Formularbereichen**
Formularbereiche, in denen Korrekturen benötigt werden, erkennen Sie an der gelben Markierung. Die Zahl in der Markierung gibt die Anzahl der benötigten Korrekturen an.
- 2 Korrekturmarkierungen**
Im Formularbereich selbst sind alle Datenfelder, bei denen während der Qualitätssicherung ein Korrekturbedarf identifiziert wurde, gelb umrandet.



Hafenanlage Alberthafen Dresden
Objekt ID: 334 4948001
Status: Korrektur

Hafen Nordseite

Lage

VERLADEEINRICHTUNGEN

Schwertgutkran

LIEGEPLÄTZE

Nordkai

GST - STRASSENANBINDUNGEN

Flügelwegbrücke

GST - SCHIENENANBINDUNGEN

Schiienenanbindung

Lage

Infrastrukturlayer der Karte ☒ Wassernetz ☐ Straßennetz ☐ Schienennetz

Breiten-Koordinate der Landfläche *

51.0649296

51.0649296

Antworten

Längen-Koordinate der Landfläche *

13.7088469

13.7088469

Antworten

Bundeswasserstraße

Nächstgelegene Bundeswasserstr.

Elbe, Hauptstrecke


* Pflichtfelder

Korrektur beenden

INHALTE

Lage Umschlagstelle
Bundeswasserstraße
Zusätzliche Bundeswasserstraße
Uferseite und RIS ID
RIS ID

- 1 Korrektoren durchführen**
Um eine Korrektur durchzuführen, übertragen Sie einfach die Angaben aus den Korrekturkommentaren in das darüberliegende Datenfeld (bspw. per „Kopieren und Einfügen“)
- 2 Korrektur abhaken**
Nach Übernahme der Korrekturen haken Sie das Kommentarfeld über den Button ab. **Wichtig:** Ohne Abhaken **aller** Korrekturkommentare können Sie das Formular nicht zur Freigabe einreichen.
- 3 Korrekturmarkierung verschwindet**
Wenn Sie alle Korrekturkommentare für einen Formularbereich umgesetzt und abgehakt haben, verschwindet die gelbe Markierung in der Übersicht. So können Sie einfach überprüfen, ob noch offene Korrekturen vorliegen.



Hafenanlage Alberthafen Dresden
Objekt ID: 334 4948001
Status: Korrektur

Hafenstandort
Umschlagstellen
RoRo
Hafen Nordseite
Schwimmkräne
Interne Erfolgskontrolle
User Guide

Eingabe | **Vorschau** | **Prüfen**

Hafen Nordseite

Ansprechperson

Lage

VERLADEEINRICHTUNGEN

Schwertgutkran

LIEGEPLÄTZE

Nordkai

GST - STRASSENANBINDUNGEN

Flügelwegbrücke

GST - SCHIENENANBINDUNGEN

Schiienenanbindung

Lage

Infrastrukturlayer der Karte: ☒ Wassernetz ☐ Straßennetz ☐ Schienennetz

Breiten-Koordinate der Landfläche *

51.0649285

51.0649296

Richtig ist: 51.0649285

Längen-Koordinate der Landfläche *

13.7088459

13.7088469

Richtig ist: 13.7088458

Bundeswasserstraße

Nächstgelegene Bundeswasserstraße *

Elbe, Hauptstrecke

* Pflichtfelder

Korrektur beenden

INHALTE

Lage Umschlagstelle


Bundeswasserstraße

Zusätzliche Bundeswasserstraße

Uferseite und RIS ID

RIS ID

- 1 Korrektoren beantworten**
Sollten Sie mit einem Korrekturkommentar nicht zufrieden sein oder noch Anmerkungen haben, können Sie diese über die Antwort-Funktion hinterlegen. Klicken Sie hierzu auf „Antworten“ und geben Sie anschließend Ihre Anmerkung ins Freitextfeld ein.
- 2 Antwort absenden**
Um Ihre Antwort zu speichern, klicken Sie auf das Absenden-Symbol im Freitextfeld.
- 3 Antwort bearbeiten**
Über die beiden Schaltflächen neben Ihrem gespeicherten Kommentar können Sie diesen bearbeiten oder wieder löschen.
Wichtig: Auch wenn Sie einen Korrekturkommentar nicht übernehmen und eine Antwort hinterlassen, ist ein Abhaken des Kommentars (s. Seite vorher) zwingend notwendig, um das Formular einreichen zu können.



Hafenanlage Alberthafen Dresden
Objekt ID: 334 4948001
Status: Korrektur

KORREKTUREN UND FEHLER

Es wurden 3 Korrekturen gefunden

STANDORT

Breiten-Koordinate
51.0649296
Längen-Koordinate
13.7088469

Lage

Infrastrukturlayer der Karte
☒ Wassernetz ☐ Straßennetz ☐ Schienennetz

Breiten-Koordinate der Landfläche *
51.0649285
51.0649296
Antworten


Längen-Koordinate der Landfläche *
13.7088459
13.7088469
Antworten

INHALTE

Lage Umschlagstelle
Bundeswasserstraße
Zusätzliche Bundeswasserstraße
Uferseite und RIS ID
RIS ID

Status: ● Korrektur

- 1 Prüfansicht**
Über einen Klick auf die Schaltfläche „Prüfen“ können Sie alternativ direkt zu einer zusammenfassenden Übersicht der ausstehenden Korrekturen im Formular springen.
- 2 Übersicht**
Über der Detailansicht finden Sie eine kurze Zusammenfassung der noch ausstehenden Korrekturen.
- 3 Ausstehende Korrekturen**
Aufgeschlüsselt nach Formularbereich werden in diesem Abschnitt die kommentierten Datenfelder aufgelistet. Über einen Klick auf die ausstehenden Korrekturen können Sie direkt zum jeweiligen Punkt im Formular springen und die Korrektur wie vorher beschrieben durchführen.



The screenshot shows the 'Hafenanlage Alberthafen Dresden' correction form. The status is 'Korrektur'. The form includes a sidebar with navigation links, a main content area with tabs for 'Eingabe', 'Vorschau', and 'Prüfen', and a right sidebar with 'INHALTE'. The 'Lage' section shows a map and coordinates. A 'Korrektur beenden' button is highlighted with a red box and a red circle 1. A red circle 2 points to the 'Hafen verlassen' button in the sidebar. A red circle 3 points to a message box that says 'Das Formular konnte nicht eingereicht werden.' (The form could not be submitted).

Hafenanlage Alberthafen Dresden
Objekt ID: 334 4948001
Status: Korrektur

Hafen verlassen

2

1

3

Korrektur beenden

Das Formular konnte nicht eingereicht werden.
Es wurden noch nicht alle Korrekturen bearbeitet. Bitte gehen Sie sicher, dass alle vom Admin markierte Felder korrigiert und keine Fehler mehr vorhanden sind.
Tipp: Über die Ansicht "Prüfen" können Sie Formularfelder mit Fehlern auf einen Blick sehen.

1 Korrektur beenden

Wenn Sie alle Korrekturkommentare übertragen und/oder beantwortet sowie abgehakt haben, können Sie den Korrektur-Modus über die Schaltfläche „Korrektur beenden“ final verlassen.

Im Anschluss wird das Datenformular dem BMV zur Freigabe vorgelegt.

2 Korrektur unterbrechen

Über einen Klick auf „Hafen verlassen“ können Sie die Korrektur jederzeit unterbrechen und anschließend über den Bereich „Korrekturen“ auf der Startseite der Fachdatenbank wieder aufnehmen.

3 Korrektur unvollständig

Sollten Sie noch nicht alle Korrekturkommentare abgehakt haben, kann das Formular nicht final eingereicht werden.

1

Überblick

2

Einzelne Schritte bei der Datenerfassung

3

Korrektur von Datensätzen

4

Aktualisierung von Datensätzen

5

Unterstützung bei der Datenerfassung

GST-Umschlagstellen

Erfassung GST-Umschlagstellen - Ein Formular muss aktualisiert werden

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der jährlichen Aktualisierung aller Daten in der Fachdatenbank GST-Umschlagstellen bitten wir Sie, Ihr angelegtes Formular Hafenanlage Roth bis zum **11.04.2025** zu aktualisieren.

Das zu aktualisierende Formular finden Sie nach Anmeldung in der Fachdatenbank GST-Umschlagstellen in der Seitennavigation unter dem Menüpunkt Häfen im Reiter „Meine Häfen“.

Zusätzliche Informationen zum Aktualisierungsprozess und der Bedienung der Fachdatenbank finden Sie in der eigens dafür erstellten Handreichung. Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihre Fachadministration

[Zur Webanwendung](#)

1 Benachrichtigung per E-Mail

Die E-Mail wird einmal jährlich versendet und ruft zur Aktualisierung Ihres Datensatzes auf.

Die Darstellung der Benachrichtigung kann je nach E-Mail-Anbieter abweichen.


2 Frist

Nach Versand der E-Mail haben Sie **sechs Wochen** ab Erhalt der Benachrichtigung Zeit zur Durchführung der Aktualisierung.

Sollten Sie mehr Zeit benötigen, kontaktieren Sie bitte die Fachadministration.

3 Absprung zur Fachdatenbank

In der E-Mail finden Sie den direkten Link zu Ihrem Datenformular in der Fachdatenbank GST-Umschlagstellen.



zuletzt gespeicherter Entwurf

Hafenanlage Schwerlasthafen Rendsburg Port **Aktualisierung** ...

Objekt-ID: 334 1724002 Zuletzt bearbeitet am: 16. Apr 2025, 09:50 Status: Entwurf


Hinweis: Für dieses Objekt wurde eine Aktualisierungskopie erstellt. Wir bitten Sie anhand dieser Kopie, sofern nötig, eine Aktualisierung Ihrer Daten durchzuführen. Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche "Aktualisierungskopie öffnen".

Vorgängerversion öffnen > **Aktualisierungskopie öffnen >**

Meine Häfen [Meine Häfen anzeigen >](#)

- 1 Aktualisierungs-Markierung**
Anhand der Markierung „Aktualisierung“ neben der Formularbezeichnung erkennen Sie, dass aktuell die Prüfung einer Aktualisierung für das entsprechende Formular erforderlich ist.
- 2 Aktualisierungskopie öffnen**
Wie im Hinweistext geschildert, wurde eine Kopie des bereits veröffentlichten Formulars erstellt.
Hintergrund: So können Aktualisierungen durchgeführt werden, ohne die veröffentlichte Version Ihrer Daten zu beeinflussen. Bitte betätigen Sie die Schaltfläche, um mit der Prüfung Ihrer Daten auf Aktualität zu beginnen.
- 3 Vorgängerversion öffnen**
Darüber hinaus können Sie regulär die bereits freigegebene Version Ihres Formulars ansehen, in welcher keine direkte Aktualisierung der Daten möglich ist. Dort können Sie ebenfalls im Nachhinein zu der zu aktualisierenden Kopie wechseln.

Aktualisierung: Navigation im Formular



The screenshot displays the BAW portal interface for updating a harbor form. The sidebar on the left contains a 'Hafen verlassen' button and a 'Hafenstandort' section with a list of harbor locations. The main content area shows the 'Stammdaten' form for 'Seehafen Schwerlasthafen Rendsburg Port'. The form includes fields for 'Bezeichnung des Hafens', 'Art des Hafens', 'Name der Betreibergesellschaft', 'Homepage der Betreibergesellschaft', 'Straße / Hausnummer des Hafenstandorts', 'PLZ des Hafenstandorts', and 'Ort des Hafenstandorts'. A top navigation bar contains buttons for 'Eingabe', 'Vorschau', 'Prüfen', and 'Vergleichen'. Three numbered callouts indicate the navigation steps: 1. Clicking 'Vorgängerversion öffnen' in the sidebar; 2. Clicking the 'Prüfen' button in the top bar; 3. Clicking the 'Vergleichen' button in the top bar.

- 1 Wechsel zur Vorgängerversion**
Ähnlich wie bei der Ansicht auf der vorherigen Seite besteht die Möglichkeit, die aktuell freigegebene und nicht-bearbeitbare Version Ihres Formulars anzusehen.
- 2 Prüfansicht**
Im Prüfansicht können Sie ausstehende Änderungen, bspw. leere oder inkorrekt ausgefüllte Pflichtfelder, direkt überprüfen. Befindet sich das Formular im Status „Korrektur“, können dort ebenfalls Kommentare der Qualitätssicherung eingesehen und behoben werden. (Detaillierte Ansicht: s. Seite 76)
- 3 Vergleichsansicht**
Hier gelangen Sie zur Vergleichsansicht, in welcher Sie nach der Aktualisierung einzelner Datenfelder genau nachvollziehen können, welchen Inhalt ein Datenfeld vor und nach der Aktualisierung hatte. (Detaillierte Ansicht: s. Seite 82)

Aktualisierung: Vergleichsansicht

Hafen verlassen <<

Vorgängerversion öffnen Eingabe Vorschau Prüfen **Vergleichen** Status: Entwurf

FORMULAR VERGLEICH

Es wurden insgesamt 5 Veränderungen zur Vorgängerversion gefunden

Stammdaten

- ist der Hafen jederzeit verfügbar?
- Einschränkung beschreiben

Mobile Umschlagseinrichtungen

- anzahl_mob_umschlagseinrichtungen

Umschlagstelle 1 / Verladeeinrichtung 1

- Landseite
- Name der Betreibergesellschaft

Stammdaten

Rendsburg Port GmbH

Homepage der Betreibergesellschaft

www.rendsbuerg-port.de

Straße / Hausnummer des Hafenstandorts

Albert-Betz-Straße 3

PLZ des Hafenstandorts

24783

Ort des Hafenstandorts

Osterrönfeld

Hinweise Stammdaten

Ist der Hafen jederzeit verfügbar?

☐ Ja ☒ Nein

Bitte beschreiben Sie die Einschränkungen

9-13 Uhr nicht verfügbar

Benutzungsbedingungen des Hafens (nach z.B. Hafenverordnung)

Hafenabgabenverordnung

Wichtige Hinweise zum Übergabepunkt in Bezug auf die Durchführung von GST

1

Versionen

Auf der linken Seite unter „Vorgängerversion“ wird die aktuell freigegebene Variante angezeigt.

Auf der rechten Seite unter „Aktuelle Version“ können Sie Ihre soeben vorgenommenen Änderungen sehen.

2

Formular-Vergleich


Hier können Sie übersichtlich sehen, in welchen Bereichen des Formulars Veränderungen vorgenommen wurden.

3

Markierung der Änderungen

Zur einfacheren Navigation zu den Änderungen sind die Änderungen in der Seitenansicht farblich hervorgehoben.

Aktualisierung: Kein Aktualisierungsbedarf



The screenshot shows the BAW software interface for the 'Hafenanlage Mühlahafen Mannheim' (Object ID: 334 6516002). The status is 'Entwurf'. The left sidebar contains navigation options: 'Hafen verlassen', 'Hafenstandort', 'Umschlagstellen', 'Schwimmkräne', 'Interne Erfolgskontrolle', 'Zur Fachdatenbank Startseite', 'Feedback / Fehler melden', and 'User Guide'. The main area shows the 'Hafenstandort' form with tabs for 'Stammdaten', 'Standort', 'Ansprechperson', 'Regelmäßige Schifffahrten', 'Mobile Umschlagseinrichtungen', and 'Montageflächen / Dienstleistungen'. The 'Stammdaten' tab is active, showing fields for 'Bezeichnung des Hafens *' (Binnenhafen Mühlahafen Mannheim), 'Art des Hafens *' (Binnenhafen), and 'Name der Betreibergesellschaft *' (DP World Mannheim GmbH). A red circle with the number 1 points to the 'Kein Aktualisierungsbedarf' button at the bottom right of the form.

1


Kein Aktualisierungsbedarf

Nachdem Sie alle Daten im Formular überprüft haben und zu dem Schluss gekommen sind, dass keine Aktualisierung notwendig ist, können Sie die markierte Schaltfläche betätigen und den diesjährigen Prozess überspringen.

Hinweis: Sobald eine Änderung am Formular vorgenommen wurde, ist die Schaltfläche „Kein Aktualisierungsbedarf“ ausgegraut und kann nicht mehr betätigt werden, bis der ursprüngliche Stand des Formulars wieder hergestellt wurde.

Diesen können Sie leicht über den Vergleichsansicht nachvollziehen und auf diese Weise etwaige Änderungen rückgängig machen.

Aktualisierung: Eingabe und Einreichen der aktualisierten Daten



The screenshot shows the 'Hafenstandort' (Port Location) form in the BAW portal. The form is titled 'Hafenanlage Alberthafen Dresden' with object ID 334 4948001 and status 'Entwurf'. The left sidebar contains navigation links: 'Hafen verlassen', 'Hafenstandort', 'Umschlagstellen', 'Schwimmkräne', 'Interne Erfolgskontrolle', 'Zur Fachdatenbank Startseite', 'Feedback / Fehler melden', and 'User Guide'. The main content area has tabs for 'Vorgängerversion öffnen', 'Eingabe', 'Vorschau', 'Prüfen', and 'Vergleichen'. The 'Eingabe' tab is active, showing the 'Stammdaten' section. A red box labeled '1' highlights the 'Montageflächen / Dienstleistungen' field, which contains the text 'Verfügbar zwischen 13 und 16 Uhr'. A red box labeled '2' highlights the 'Einreichen' button at the bottom right of the form. The button is labeled 'Kein Aktualisierungsbedarf' and 'Einreichen'.

- 1 **Aktualisierung von Datenfeldern**
 Sie können Ihre vorigen Eintragungen durch einen Klick in das entsprechende Datenfeld überschreiben und durch die aktuellen Informationen ersetzen.
- 2 **Einreichen der Änderungen**
 Sobald eine Änderung vorgenommen wurde, wird die Schaltfläche farblich markiert und kann nun betätigt werden.
 Nach dem Einreichen der Anpassungen durchläuft das Formular den gewohnten Prozess:
 - **Review:** Prüfung durch das Team der Qualitätssicherung
 - **Korrektur:** Hier sind Sie als Nutzer erneut gefragt ggfs. im Review-Prozess entstandene Rückfragen/Anpassungen einzuarbeiten und erneut das Formular einzureichen
 - **Freigabe:** Durch das BMV

- 1 Überblick
- 2 Einzelne Schritte bei der Datenerfassung
- 3 Korrektur von Datensätzen
- 4 Aktualisierung von Datensätzen
- 5 **Unterstützung bei der Datenerfassung**

Kontaktdaten der Fachadministration

Kontakt Fachadministration: gst-umschlagstellen@wsv.bund.de

Die Fachadministration bietet Ihnen folgende Unterstützungsangebote:



Bereitstellung von Anwenderhilfen für die Erfassung (Handreichung und FAQ)



Angebot von individuellen Informationsterminen und digitalen Sprechstunden



Technische Unterstützung bei der Bedienung der Fachanwendung



Einbindung des Nutzendenfeedbacks in die Weiterentwicklung der digitalen Instrumente